TOTO

ウォシュレット®
ネオレストハイブリッドシリーズ
AH1・AH2
CES9784型・CES9794型

NEOREST
HYBRID SERIES



基本のつかいかた

コレだけは知っておきたい！

詳しくは取扱説明書
16,17ページをご覧ください。



便器に 近づく

便ふたが自動で開きます。

●便座・便ふたをリモコンで開閉することもできます。

- 便ふたが開閉します。
- 便座が開閉します。

おしりを あらう

- おしり：おしりを洗います。
- 止：洗浄が止まります。
- やわらか：ソフトな水流でおしりを洗います。
- ビデ：女性のビデとして使えます。

おしり洗浄などをもっと快適に！

ムーブ
ノズルが前後に動きながら洗浄します。



マッサージ
水勢の強弱をつけて洗浄します。





おしりを かわかす

- 乾燥：温風を当て、さらりとさせます。
- 止：温風が止まります。



便座から 立ち上がる

約5秒後に自動で便器洗浄します。

●リモコンで便器の水を流すこともできます。

- 大：大便のとき
- 小：小便のとき
- eco 小：男子小用時など

こんな機能もあります

おしり洗浄などの勢いや位置を変えたい！

※おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄スイッチを押すたびに、標準水勢・標準位置に戻ります。

さらに においをとりたい！

吸い込む力をアップさせてにおいをとります。

パワー脱臭

温度設定を変えたい！

「温水」「便座」「乾燥」「室内暖房」(AH2のみ) の温度を変更できます。

リモコンをリモコンハンガーからはずして操作します。

温度切替スイッチを押してから、温度調節スイッチで調節してください。

リモコン裏面 (図はネオレストAH2)



詳しくは取扱説明書
18,19ページ

リモコンの電池が切れたときなど

ウォシュレット本体操作部をご使用ください。



●このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。

◆"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。



リモコンをリモコンハンガーからはずして設定します。



詳しくは取扱説明書
16～33ページをご覧ください。

使いこなし術

もっと快適！ もっと節約！

自動で開いた！閉まった！

オート開閉機能

ふた開閉

人をセンサーで検知して、自動で便ふたを開閉します。

うっかり流し忘れもこれで安心！

オート便器洗浄機能

流す

便器から離れると、自動で便器内を洗浄します。

さむい冬もあったか快適！

室内暖房機能 (AH2のみ)

室暖

温風で足元からトイレ室内を暖めます。

冷込防止

室温が5℃以下になると自動で暖房をはじめます。

タイマー

一度設定すると毎日その時間にトイレ室内を暖めます。
（室内暖房時間は3･6･9時間に設定可能）

たとえば･･･ 午前5時から8時まで（3時間）室内暖房をする場合

室内暖房を開始したい時刻（午前5時）になったらリモコンの 室暖 タイマー を押す



選べる節電でしっかり節約！

詳しくは取扱説明書29～33ページ

おまかせ節電

おすすめの節電！
はじめの設定は「入」になっています。

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。
あまり使用しない時間帯をみつけるまで、約10日かかります。

お好みで「入」「切」の設定ができます。

節電 おまかせ を押す

タイマー節電

一度設定すると毎日その時間に自動で便座ヒーターを切って節電します。
（節電時間は3･6･9時間に設定可能）

たとえば･･･ 午前1時から7時まで（6時間）節電をする場合

1 節電を開始したい時刻（午前1時）になったら 節電 タイマー を押す

2 節電時間「6」を選ぶ

愛情点検 ときどきウォシュレットの点検をしましょう！

こんな症状はありませんか？

- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグやコードおよび、ウォシュレット本体などが異常にあつい。
- ウォシュレット本体から異常な音やにおいがする。
- ウォシュレット本体から水漏れしている。

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ずTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。

※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

TEL 0120-1010-05・FAX 0120-1010-02

2009.6.11
D08353